

Gebruiksaanwijzing popcornmachine

Op het bedieningspaneel zitten drie schakelaar:

- **Warming & Light** verlichting en bodemplaatverwarming
- **Heat** verhitting van de ketel (let op 300° C.)
- **Turn** roermechanisme in de ketel

Onderstaande producten klaarzetten:

- **Olie** (voor de ketel)
- **Popcorn-mais** (200g)
- **Popcorn-suiker** (80g)

Popcorn maken:

- Stap 1** Zet de "Warming & Light" schakelaar aan en zorg voor voldoende werkruimte
- Stap 2** Zet de "Heat" schakelaar aan en laat de ketel een paar minuten op temperatuur komen
- Stap 3** Activeer het roermechanisme in de ketel door de "Turn"-schakelaar aan te zetten.
- Stap 4** Vul de ketel met olie totdat de bodem volledig bedekt is.
- Stap 5** Doe de popcorn-mais en suiker in de ketel, sluit de deksel en wacht tot de popcorn begint te poppen. Als u de popcorn hoort poppen zal na enkele seconden de deksel vanzelf omhoog gaan en zal de popcorn uit de ketel vallen.
- Stap 6** Als u niet meer veel popcorn hoort poppen laat u de ketel kantelen met de hendel. De ketel tijdig leegmaken is belangrijk! Als de popcorn te lang in de ketel ligt kan hij aanbranden!
- Stap 7** Tussen de popcorn kan er niet-gepofte mais liggen. Om deze zo veel mogelijk te verwijderen kunt u met de meegeleverd schep een paar keer roeren door de popcorn. Onderaan in de machine zijn gaatjes waar de niet-gepofte mais door kan vallen. (deze worden opgevangen in een opvangbak die u regelmatig moet leegmaken)

Herhaal stap 4 t/m 7 tot u voldoende popcorn heeft. De popcorn zal warm blijven omdat de bodemplaat de onderste popcorn warm houdt, en de verlichting de bovenste laag warm houdt.

Schoonmaken:

U dient na het gebruik het toestel grondig schoon te maken! Volg onderstaande stappen:

- Stap 1** Zet alle schakelaars uit en haalt de stekker uit het stopcontact! Laat de machine eerst afkoelen vooraleer u verder gaat met volgende stappen. (let op: de ketel is heel warm!)
- Stap 2** Het glas, het plafon en de bodemplaat mogen met een doorsnee schoonmaakmiddel gereinigd worden. Gebruik geen schuurmiddel! De deuren zijn van kunststof, voorkom krassen! Maak de machine niet te nat, alles licht vochtig reinigen.
- Stap 3** Verwijder het roermechanisme waardoor de ketel en deksel makkelijk te reinigen zijn.
- Stap 4** De machine goed afdrogen en op een droge plaats opbergen.

Deze producten zijn aanwezig:

- **Popcorn-machine**
- **Mais**
- **Suiker**
- **Schep**
- **Zakjes/doosjes**

U moet zorgen voor:

- **Stroomvoorziening 230V** (stopcontact)
- **+/- 1m opening voor de machine** (kant van de deuren)